



QUELF0UR.COM

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé pour vous offrir la meilleure performance pour une longue durée, avec des technologies innovantes qui vous simplifient la vie – autant de caractéristiques que vous ne trouverez pas sûrement pas sur d'autres appareils. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles aux sacs à linge délicats...



Visitez la boutique en ligne sur:
www.aeg-electrolux.com/shop

Index

- 4 Instructions pour l'installation
- 5 Instructions concernant la sécurité
- 9 Les avantages des micro-ondes
- 11 Description du four
- 12 Commandes de base
- 20 Fonctions spéciales
- 25 Pendant le fonctionnement...
- 26 Décongélation
- 28 Cuisiner aux micro-ondes
- 31 Cuisiner aux gril
- 34 Rôtir et cuire
- 37 Quel type de vaisselle pouvez-vous utiliser?
- 40 Nettoyage et entretien du four
- 42 Que faire en cas de mauvais fonctionnement ?
- 44 Caractéristiques techniques
- 94 L'installation

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel:



Informations importantes pour leur sécurité personnelle ainsi que pour plus d'informations sur la façon dont l'appareil doit être utilisé pour ne pas l'endommager.



Informations générales et conseils.



Information sur l'environnement.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Avant l'installation

- ⚠** **Vérifiez que la tension de l'alimentation de l'appareil**, indiquée sur la plaque des caractéristiques correspond à celle de votre installation.
- Ouvrez la porte du four et retirez tous les accessoires ainsi que l'emballage. N'enlevez pas le couvercle de mica situé au plafond de la cavité du four ! Ce couvercle évite que graisses et particules d'aliments endommagent le générateur de micro-ondes. Attention ! Le devant du four peut être enveloppé d'une pellicule de protection. Retirez-la soigneusement, avant la première utilisation, en commençant par le bas.
- Vérifiez que le four n'est pas endommagé. Assurez-vous que la porte du four ferme correctement et que le côté intérieur de la porte et le devant de la cavité ne sont pas abîmés. S'ils le sont, appelez le Service d'assistance technique.
- N'UTILISEZ PAS LE FOUR** si le câble d'alimentation, ou la prise de courant sont endommagés, si le four ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé ou bien tombé. Appelez le Service d'assistance technique.
- Installez le four sur une surface stable, le plus loin possible des radios, télévisions et de tout ce qui produit de la chaleur.
- Pendant l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'entre en contact ni avec de l'humidité, ni avec des objets aux bords coupants, ni avec la partie arrière du four en raison de ses températures élevées.
- Attention : la prise de courant doit rester accessible, une fois le four installé.


Après l'installation

- ⚠** **LE FOUR DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT RELIÉ À LA TERRE.** Dans le cas où nos instructions d'installation ne seraient pas respectées, le fabricant et les revendeurs n'engagent pas leur responsabilité pour d'éventuels dommages subis par les personnes, les animaux ou les biens.

Le four ne fonctionne que si la porte est correctement fermée.

Avant la première utilisation, nettoyez l'intérieur du four ainsi que les accessoires en suivant les indications figurant au point « Nettoyage et entretien de votre four ».

Emboîtez le manchon dans le centre de la cavité du four, placez le support plateau puis le plateau rotatif qui doit s'emboîter. Chaque fois que le four est utilisé, il est important que ces accessoires soient à l'intérieur du four et correctement placés. Le plateau rotatif peut tourner dans les deux sens.



- i** **Pendant l'installation, respecter les dimensions indiquées à la fin de ce manuel.**

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

-  **Attention !** Vous devez surveiller votre four si vous utilisez du papier, du plastique ou autres matériaux inflammables. Ces matériaux peuvent être carbonisés et brûler.
RISQUE DE FEU !
-  **Attention !** Si du feu ou des flammes se dégagent, gardez la porte fermée pour étouffer les flammes. Éteignez le four et débranchez la prise de courant ou coupez l'alimentation électrique.
-  **Attention !** Ne chauffez pas de l'alcool pur ni des boissons alcooliques. RISQUE DE FEU!
-  **Attention !** N'utilisez pas des récipients fermés pour chauffer des liquides ou d'autres aliments, ils pourraient éclater facilement.
-  **Attention !** Les enfants ne peuvent pas utiliser le four sans la supervision d'un adulte que s'ils ont reçu des instructions leur permettant de le faire en toute sécurité et d'identifier les dangers dus à une mauvaise utilisation.
-  **Attention !** Si le four possède un mode de fonctionnement combiné (micro-ondes plus autres moyens de chauffage), ne laissez pas les enfants utiliser le four sans la présence d'un adulte en raison des hautes températures générées par le four.
-  **Attention !** Le four ne peut pas être utilisé si :
- La porte ne ferme pas correctement ;
 - Les gonds de la porte sont endommagés ;
 - Les surfaces de contact entre la porte et l'avant de l'appareil sont endommagées ;
 - La vitre de la porte est endommagée ;
 - Il y a fréquemment un arc électrique à l'intérieur, malgré l'absence de tout objet métallique.
 - Le four ne peut être réutilisé qu'après avoir été réparé par un technicien du Service d'assistance technique.

**Attention !**

1. Ne mettez jamais ni bouchon ni couvercle ni tétine sur les récipients destinés à chauffer les aliments pour bébés. Après avoir chauffé l'aliment, remuez ou agitez bien afin de distribuer uniformément la chaleur. Vous devez vérifier la température de l'aliment avant de le donner à l'enfant. **DANGER DE BRÛLURE!**
2. Pour éviter que les aliments ne chauffent trop ou ne prennent feu, il est très important, quand vous chauffez de petites quantités d'aliments, de ne pas sélectionner des périodes de fonctionnement trop longues, ni des niveaux de puissance trop élevés. Le pain, par exemple, peut brûler au bout de 3 m avec une puissance trop élevée.
3. Pour griller, utiliser uniquement la fonction Gril et surveillez toujours le four. Si une autre fonction est combinée, le pain peut brûler en très peu de temps.
4. N'approchez jamais les câbles d'alimentation d'autres appareils électriques de la porte chaude du four. La gaine isolante pourrait fondre. Danger de court-circuit !

Attention quand vous chauffez des liquides !

Si vous retirez des liquides du four (eau, café, thé, lait, etc..) lorsqu'ils sont près d'atteindre leur point d'ébullition, ils peuvent déborder ou des gouttes peuvent être projetées hors du récipient. **DANGER DE LÉSIONS ET DE BRÛLURES !**



QUELFOUR.COM



Votre four est exclusivement destiné à un usage domestique!

Utilisez votre four exclusivement pour la préparation des repas.

Vous éviterez d'endommager votre four ainsi que toute autre situation dangereuse si vous respectez les indications suivantes :

Ne mettez pas le four en fonctionnement sans le manchon, le support plateau et le plateau rotatif.

Ne mettez pas votre four en marche à vide. Sans rien à chauffer, il peut en effet se trouver en surcharge et être endommagé. **RISQUE DE DÉTÉRIORATION!**

Pour effectuer des tests de programmation du four, placez-y un verre d'eau. Celle-ci absorbera les micro-ondes et le four ne sera pas endommagé.

Ne couvrez pas, n'obstruez pas les ouvertures de ventilation.

N'utilisez que de la vaisselle adéquate pour micro-ondes. Vérifiez, avant de les utiliser dans le four, que la vaisselle et les récipients sont adaptés (voir chapitre sur le type de vaisselle). Ne retirez pas le couvercle de mica situé au plafond de la cavité ! Ce couvercle évite que les graisses et particules d'aliments n'endommagent le générateur de micro-ondes. Ne laissez aucun objet inflammable dans le four, il peut brûler si vous l'allumez. N'utilisez pas le four comme rangement.

Vous ne pouvez pas cuire les œufs, avec ou sans coquille, dans un four micro-ondes car ils peuvent éclater. N'utilisez pas le four micro-ondes pour frire dans l'huile, car il est impossible d'en contrôler la température sous l'action des micro-ondes.

Pour éviter les brûlures, utilisez toujours des gants de cuisine pour manipuler les récipients et toucher le four. Ne vous appuyez pas, ne mettez aucun poids sur la porte ouverte du four. Cela pourrait endommager la zone des gonds. La porte peut supporter un poids maximum de 8 kg. Le plateau rotatif et les grilles supportent une charge maximum de 8 kg. Ne dépassez pas cette charge, pour éviter des dégâts.

QUELLEPOMME.COM

**Nettoyage:**

Attention! Le four micro-ondes doit être nettoyé régulièrement, toutes les particules d'aliments doivent être retirées (voir chapitre Nettoyage du four). À défaut d'un entretien régulier du four micro-ondes, sa surface peut se détériorer, sa vie utile peut se réduire et une situation dangereuse peut éventuellement survenir.

Les surfaces de contact de la porte (l'avant de la cavité et la partie intérieure de la porte) doivent être maintenues très propres pour garantir le bon fonctionnement du four.

S'il vous plaît, soyez attentif aux indications concernant le nettoyage, figurant au point « Nettoyage et entretien du four ».

**En cas de réparation:**

Attention – Micro-ondes ! La protection extérieure ne doit pas être retirée. Toute réparation ou maintenance effectuée par des personnes non autorisées par le fabricant est dangereuse. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par des agents certifiés ou des techniciens qualifiés à cet effet, de façon à éviter des situations dangereuses et parce que les outils utilisés sont spécifiques. Les travaux de réparation et d'entretien, en particulier des parties qui transportent le courant, ne peuvent être effectués que par des techniciens autorisés par le fabricant.

QUELFOUR.COM

LES AVANTAGES DES MICRO-ONDES

Avec une cuisinière traditionnelle, la chaleur créée par les brûleurs de gaz ou par les résistances pénètre lentement de l'extérieur vers l'intérieur de l'aliment. Il y a par conséquent une grande perte d'énergie pour chauffer l'air, les composants du four et les récipients.

Dans les micro-ondes, la chaleur est générée par les aliments eux-mêmes, elle passe de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y a aucune perte de chaleur dans l'air, dans les parois de la cavité ni dans les récipients (s'ils sont bien adaptés aux micro-ondes), c'est-à-dire que seul l'aliment est chauffé.

En résumé, les fours micro-ondes offrent les avantages suivants :

Gain de temps de cuisson : réduction jusqu'à 3/4 du temps par rapport à la cuisson traditionnelle.

- Décongélation ultrarapide des aliments, ce qui réduit le risque de produire des bactéries.
- Économie d'énergie.
- Le temps de cuisson étant réduit, les aliments gardent mieux leur valeur nutritive.
- Nettoyage facile.

Mode de fonctionnement du four micro-ondes

Le four micro-ondes possède une valve à haute tension appelée magnétron, qui convertit l'énergie électrique en énergie micro-ondes. Ces ondes électromagnétiques sont canalisées vers l'intérieur du four au moyen d'un conducteur d'ondes puis distribuées par un diffuseur métallique ou au moyen d'un plateau rotatif.

À l'intérieur du four, les micro-ondes se propagent dans tous les sens et sont réfléchies par les parois métalliques. Elles pénètrent alors uniformément dans les aliments.

Comment les aliments chauffent-ils?

Tous les aliments contiennent de l'eau dont les molécules vibrent sous l'action des micro-ondes.


La friction entre les molécules provoque la chaleur qui élève la température des aliments. Ils peuvent être décongelés, cuits ou maintenus chauds.

Du fait que les aliments chauffent de l'intérieur :

- Ils peuvent être cuisinés sans liquides ni graisses, ou avec très peu ;
- Décongeler, chauffer ou cuisiner est plus rapide dans un four micro-ondes que dans un four conventionnel ;
- Les vitamines, sels minéraux et substances nutritives sont conservés ;
- Ni la couleur naturelle ni le goût ne sont altérés.

Les micro-ondes traversent la porcelaine, le verre, le carton, le plastique, mais pas le métal. Vous ne pouvez donc pas utiliser dans le four micro-ondes de récipients métalliques, ou dont certaines parties sont en métal.


Les micro-ondes sont réfléchies par le métal...




...traversent le verre et la porcelaine...



...et sont absorbées par les aliments.




DESCRIPTION DU FOUR



- 1** Tableau de commandes
- 2** Vitre de la porte
- 3** Supports latéraux
- 4** Les captures
- 5** Sortie d'air chaud

- 6** Support du plateau tournant
- 7** Anneau du plateau tournant
- 8** Plateau rotatif
- 9** Bac en verre rectangulaire
- 10** Grille rectangulaire




- 1** Touche de confirmation (OK)
- 2** Touche Start / Quick Start
- 3** Touches de sélection des paramètres
- 4** Touches plus (+) et moins (-)
- 5** Touches de sélection des fonctions

- 6** Touche Cancel / Blocage de sécurité
- 7** Indicateur de température
- 8** Indicateur des fonctions
- 9** Indicateur de l'horloge/durée
- 10** Indicateur de Puissance/Poids

COMMANDES DE BASE

Réglage de l'horloge


L'horloge clignote pour indiquer que l'heure affichée n'est pas correcte. Pour régler l'horloge, procédez de la façon suivante :



- Sélectionnez le symbole Horloge à l'aide des touches de sélection des paramètres (opération inutile si votre four à micro-ondes est branché pour la première fois ou après une coupure de courant). **3**
- Réglez l'heure à l'aide des touches « + » et « - ». **4**
- Confirmez le réglage à l'aide de la touche de confirmation. **1**
- Réglez les minutes à l'aide des touches « + » et « - ». Confirmez le réglage à l'aide de la touche de confirmation. **4**
- Confirmez le réglage à l'aide de la touche de confirmation. **1**

Masquage/affichage de l'horloge

Si l'affichage de l'horloge vous gêne, vous pouvez le masquer en procédant comme suit:



- Sélectionnez le symbole Horloge à l'aide des touches de sélection des paramètres. **3**
 - Appuyez sur la touche de confirmation et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes. L'horloge est alors masquée mais les points séparant les heures des minutes continueront à clignoter jusqu'à ce que vous réaffichiez l'horloge. **1**
- Pour afficher l'horloge à nouveau, répétez la procédure ci-dessus.


Blocage de sécurité

Vous pouvez bloquer le fonctionnement du four (par exemple pour empêcher son utilisation par des enfants). Procédez comme suit:



- Pour bloquer le fonctionnement du four, appuyez sur la touche Cancel **6** pendant 3 secondes. Un signal sonore est alors émis et l'écran affiche le mot « SAFE ». Le four sera bloqué et aucune opération ne pourra être réalisée.
- Pour débloquer le four, appuyez à nouveau sur la touche Cancel **6** pendant 3 secondes. Un signal sonore est alors émis et l'écran réaffiche l'heure.

Arrêt du plateau rotatif




- Pour arrêter le plateau rotatif, appuyez simultanément sur les touches de confirmation **1** et Cancel **6** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le mot « PLAT OFF » s'affiche.
- Pour redémarrer le plateau rotatif, répétez la procédure ci-dessus.



Note: Assurez-vous que vous appuyez sur la touche de confirmation avant la touche d'annulation

Micro-ondes

Utilisez cette fonction pour cuire et chauffer légumes, pommes de terre, riz, poisson et viande.




- Sélectionnez la fonction Micro-ondes à l'aide des touches de sélection des fonctions **5**.
- Sélectionnez le niveau de puissance à l'aide des touches de sélection des paramètres **3**. Le symbole du niveau de puissance et l'affichage commencent à clignoter. Si vous ne modifiez pas le niveau de puissance, le four fonctionne au niveau de puissance par défaut, c'est-à-dire 800 W.
- Définissez le niveau de puissance à l'aide des touches « - » et « + », **4**.
- Appuyez sur la touche de confirmation **1** pour valider le niveau de puissance. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter.
- Réglez la durée à l'aide des touches de sélection des paramètres **3**. Le symbole de durée et l'affichage commencent à clignoter.
- Réglez la durée à l'aide des touches « + » et « - » **4**.
- Appuyez sur la touche de confirmation **1** pour valider la durée. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter.
- Lancez la cuisson en appuyant sur la touche Start **2**.

i **REMARQUE:** Lorsque le niveau de puissance 1 000 W est sélectionné, le temps de cuisson est limité à 15 minutes.

Micro-ondes – Lancement rapide

Utilisez cette fonction pour chauffer rapidement des aliments contenant beaucoup d'eau comme le café, le thé ou de la soupe assez liquide.




- Appuyez sur la touche Start **2**. Le four à micro-ondes fonctionne pendant 30 secondes à la puissance maximale.
- Si vous souhaitez augmenter le temps de fonctionnement, appuyez à nouveau sur la touche Start **2**. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le temps de fonctionnement augmente de 30 secondes.

i **REMARQUE:** Lorsque le niveau de puissance 1000 W est sélectionné, le temps de cuisson est limité à 15 minutes.

Grill


Utilisez cette fonction pour dorer rapidement la surface des aliments.



- Sélectionnez la fonction Gril à l'aide des touches de sélection des fonctions **5**.
- Réglez la durée à l'aide des touches de sélection des paramètres **3**. Le symbole de la durée et l'affichage commencent à clignoter.
- Réglez la durée à l'aide des touches « + » et « - » **4**.
- Appuyez sur la touche de confirmation **1** pour valider la durée. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter.
- Lancez la cuisson en appuyant sur la touche Start **2**.

Micro-ondes + Gril

Utilisez cette fonction pour cuisiner des lasagnes, des volailles, des pommes de terre rissolées et des gratins.




- Sélectionnez la fonction Micro-ondes + Gril à l'aide des touches de sélection des fonctions **5**.
- Sélectionnez le niveau de puissance à l'aide des touches de sélection des paramètres **3**. Le symbole du niveau de puissance et l'affichage commencent à clignoter. Si vous ne modifiez pas le niveau de puissance, le four fonctionne au niveau de puissance par défaut, c'est-à-dire 600 W.
- Définissez le niveau de puissance à l'aide des touches « + » et « - » **4**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour valider le niveau de puissance. **1**
- Réglez la durée à l'aide des touches de sélection des paramètres. Le symbole de la durée et l'affichage commencent à clignoter. **3**
- Réglez la durée à l'aide des touches « + » et « - ». **4**
- Appuyez sur la touche de confirmation pour valider la durée. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter. **1**

- Lancez la cuisson en appuyant sur la touche Start. **2**

Air chaud


Utilisez cette fonction pour rôtir des aliments.



- Sélectionnez la fonction Air chaud à l'aide des touches de sélection des fonctions **5**.
- Réglez la température à l'aide des touches de sélection des paramètres **3**. Le symbole de la température et l'affichage commencent à clignoter. Si vous ne modifiez pas la température, le four fonctionne à la température par défaut (160° C).
- Réglez la température à l'aide des touches « + » et « - » **4**.
- Appuyez sur la touche de confirmation **1** pour valider la température. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter.
- Réglez la durée à l'aide des touches de sélection des paramètres. Le symbole de la durée et l'affichage commencent à clignoter. **3**
- Réglez la durée à l'aide des touches « + » et « - » **4**.
- Appuyez sur la touche de confirmation **1** pour valider la durée. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter.
- Lancez la cuisson en appuyant sur la touche Start **2**.

Micro-ondes + Air chaud

Utilisez cette fonction pour rôtir des aliments.




- Sélectionnez la fonction Micro-ondes + Air chaud à l'aide des touches de sélection des fonctions. **5**
- Réglez la température à l'aide des touches de sélection des paramètres **3**. Le symbole de la température et l'affichage commencent à clignoter. Si vous ne modifiez pas la température, le four fonctionne à la température par défaut (160° C).
- Réglez la température à l'aide des touches « + » et « - » **4**.
- Appuyez sur la touche de confirmation **1** pour valider la température. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter.
- Sélectionnez le niveau de puissance à l'aide des touches de sélection des paramètres **3**. Le symbole du niveau de puissance et l'affichage commencent à clignoter. Si vous ne

modifiez pas le niveau de puissance, le four fonctionne au niveau de puissance par défaut, c'est-à-dire 600 W.

- Définissez le niveau de puissance à l'aide des touches « + » et « - » **4**.
- Appuyez sur la touche de confirmation **1** pour valider le niveau de puissance. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter.
- Réglez la durée à l'aide des touches de sélection des paramètres **3**. Le symbole de la durée et l'affichage commencent à clignoter.
- Réglez la durée à l'aide des touches « + » et « - » **4**.
- Appuyez sur la touche de confirmation **1** pour valider la durée. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter.
- Lancez la cuisson en appuyant sur la touche Start **2**.

Gril avec ventilation


Utilisez cette fonction pour rôtir de la viande, cuire du poisson, de la volaille et des frites



- Sélectionnez la fonction Gril avec ventilation à l'aide des touches de sélection des fonctions **5**.
- Réglez la température à l'aide des touches de sélection des paramètres **3**. Le symbole de la température et l'affichage commencent à clignoter. Si vous ne modifiez pas la température, le four fonctionne à la température par défaut (160° C).
- Réglez la température à l'aide des touches « + » et « - » **4**.
- Appuyez sur la touche de confirmation **1** pour valider la température. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter.
- Réglez la durée à l'aide des touches de sélection des paramètres **3**. Le symbole de la durée et l'affichage commencent à clignoter.
- Réglez la durée à l'aide des touches « + » et « - » **4**.
- Appuyez sur la touche de confirmation **1** pour valider la durée. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter.
- Lancez la cuisson en appuyant sur la touche Start **2**.

Décongélation en fonction du poids (automatique)

Utilisez cette fonction pour décongeler rapidement viande, volailles, poisson, fruit et pain.



- Sélectionnez la fonction Décongélation **5** en fonction du poids à l'aide des touches de sélection des fonctions.
- Sélectionnez le programme à l'aide des touches de sélection des paramètres. Les symboles Durée et Horloge ainsi que l'affichage commencent à clignoter. **3**
- Réglez le programme à l'aide des touches « + » et « - » (voir le tableau ci-dessous). **4**
- Appuyez sur la touche de confirmation **1** pour valider le programme. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter.
- Sélectionnez le poids à l'aide des touches de sélection des paramètres **3**. Le symbole du poids et l'affichage commencent à clignoter.
- Réglez le poids à l'aide des touches « + » et « - » **4**.
- Appuyez sur la touche de confirmation **1** pour valider le poids. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter.
- Lancez la cuisson en appuyant sur la touche Start **2**.


Le tableau suivant vous présente les programmes de la fonction Décongélation en fonction du poids, en indiquant les temps de décongélation et de repos (afin que l'aliment soit uniformément chauffé) en fonction du poids de l'aliment.

Programme	Aliment	Weight (g)	Time (Min.)	Temps de repos (Min.)
Pr 01	Viande	100 - 2000	2 - 43	20 - 30
Pr 02	Volaille	100 - 2500	2 - 58	20 - 30
Pr 03	Poisson	100 - 2000	2 - 40	20 - 30
Pr 04	Fruit	100 - 500	2 - 13	10 - 20
Pr 05	Pain	100 - 800	2 - 19	10 - 20

i REMARQUE: voir « Instructions générales pour la décongélation »

Décongélation en fonction du temps (manuel)

Utilisez cette fonction pour décongeler rapidement tout type d'aliment.



- Sélectionnez la fonction Décongélation en fonction du temps à l'aide des touches de sélection des fonctions **5**.
- Réglez la durée à l'aide des touches de sélection des paramètres **3**. Le symbole de la durée et l'affichage commencent à clignoter.
- Réglez la durée à l'aide des touches « + » et « - » **4**.


- Appuyez sur la touche de confirmation **1** pour valider la durée. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter.
- Lancez la cuisson en appuyant sur la touche Start. **2**

QUELFOUR.COM

FONCTIONS SPÉCIALES

Fonction spéciale F1 : Chauffer des aliments

Utilisez cette fonction pour chauffer des différents types d'aliments.



- Sélectionnez la fonction spéciale F1 à l'aide des touches de sélection des fonctions. **1**
- Sélectionnez le programme à l'aide des touches de sélection des paramètres. Les symboles de durée et d'horloge ainsi que l'affichage commencent à clignoter. **2**
- Réglez le programme à l'aide des touches « + » et « - » (voir le tableau ci-dessous). **3**
- Appuyez sur la touche de confirmation pour valider le programme. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter. **4**
- Sélectionnez le poids à l'aide des touches de sélection des paramètres. Le symbole du poids et l'affichage commencent à clignoter. **5**
- Réglez le poids à l'aide des touches « + » et « - ». **6**
- Appuyez sur la touche de confirmation pour valider le poids. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter. **1**
- Lancez la cuisson en appuyant sur la touche Start. **2**

Le tableau suivant vous présente les programmes de la fonction spéciale F1, en indiquant les temps de fonctionnement et de repos (de façon à ce que l'aliment soit uniformément réchauffé) par rapport au poids.

Programm	Aliment	Poids (kg)	Temps (min.)	Temps de repos (min.)
A 01	Soupe	200 – 1500	3 – 15	Remuer 1 ou 2 fois, couvrir, 1 à 2 min.
A 02	Plats préparés, aliments denses	200 – 1500	3 – 20	Remuer 1 ou 2 fois, couvrir, 1 à 2 min.
A 03	Plats préparés, comme le goulash	200 – 1500	3 – 18	Remuer 1 ou 2 fois, couvrir, 1 à 2 min.
A 04	Légumes	200 – 1500	2,6 – 14	Remuer 1 ou 2 fois, couvrir, 1 à 2 min.



Observations importantes:

- Vous devez toujours utiliser des récipients adaptés aux micro-ondes et un couvercle pour éviter la perte des liquides.
- Remuez les aliments plusieurs fois au cours de la cuisson et notamment lorsque le four émet un signal sonore et que l'écran affiche l'indication clignotante suivante : **turn**


- Le temps nécessaire pour chauffer les aliments dépend de leur température initiale. Les aliments retirés directement du réfrigérateur mettent plus de temps à chauffer que ceux à température ambiante. Si la température de l'aliment ne vous donne pas satisfaction, sélectionnez un poids moindre ou plus important la prochaine fois que vous réchauffez l'aliment.
- Après avoir réchauffé les aliments, mélangez-les, puis laissez-les reposer un peu afin d'uniformiser leur température.



Attention! Le récipient peut être très chaud à la fin du fonctionnement. La plupart des récipients ne sont pas chauffés par les micro-ondes, mais ils peuvent l'être par transmission de la chaleur des aliments.

Fonction spéciale F2 : Cuisiner

Utilisez cette fonction pour cuisiner des aliments frais.



- Sélectionnez la fonction spéciale F2 à l'aide des touches de sélection des fonctions. **5**
- Sélectionnez le programme à l'aide des touches de sélection des paramètres. Les symboles de durée et d'horloge ainsi que l'affichage commencent à clignoter. **3**
- Réglez le programme à l'aide des touches « + » et « - » (voir le tableau ci-dessous). **4**
- Appuyez sur la touche de confirmation pour valider le programme. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter. **1**
- Sélectionnez le poids à l'aide des touches de sélection des paramètres. Le symbole du poids et l'affichage commencent à clignoter. **3**
- Réglez le poids à l'aide des touches « + » et « - ». **4**
- Appuyez sur la touche de confirmation pour valider le poids. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter. **1**
- Lancez la cuisson en appuyant sur la touche Start. **2**

Le tableau suivant vous présente les programmes de la fonction spéciale F2, en indiquant les temps de fonctionnement et de repos (de façon à ce que l'aliment soit uniformément réchauffé) par rapport au poids.

Programme	Aliment	Poids (kg)	Temps (min.)	Recommandations
b 01	Pommes de terre	200 – 1000	4 – 17	Remuer 1 ou 2 fois, couvrir
b 02	Légumes	200 – 1000	4 – 15	Remuer 1 ou 2 fois, couvrir
b 03	Riz	200 – 500	13 – 20	2 volumes d'eau pour 1 volume de riz, couvrir
b 04	Poisson	200 – 1000	4 – 13	Couvrir

Observations importantes:

Vous devez toujours utiliser des récipients adaptés aux micro-ondes et un couvercle pour éviter la perte des liquides.

Remuez les aliments quand le four émet un signal sonore et que l'écran affiche l'indication clignotante suivante : **ÉURN**



Attention ! Le récipient peut être très chaud à la fin du fonctionnement. La plupart des récipients ne sont pas chauffés par les micro-ondes, mais ils peuvent l'être par transmission de la chaleur des aliments.


Instructions de préparation :

- Morceaux de poisson – Ajoutez 1 à 3 cuillères à soupe d'eau ou du jus de citron.
- Riz – Ajoutez un volume d'eau équivalent au double de celui du riz.
- Pommes de terre non pelées – Choisissez des pommes de terre de taille égale. Lavez-les et percez-en la peau plusieurs fois. N'ajoutez pas d'eau.
- Pommes de terre pelées et légumes frais – Coupez en morceaux de la même taille. Ajoutez 1 cuillère à soupe d'eau pour 100 g de légumes et salez à votre goût.

QUELFOUR.COM

Fonction spéciale F3 : Décongeler et gratiner

Utilisez cette fonction pour cuisiner et gratiner différents types d'aliments.



- Sélectionnez la fonction spéciale F3 à l'aide des touches de sélection des fonctions.
- Sélectionnez le programme à l'aide des touches de sélection des paramètres. Les symboles de durée et d'horloge ainsi que l'affichage commencent à clignoter. **3**
- Réglez le programme à l'aide des touches « + » et « - » (voir le tableau ci-dessous). **4**
- Appuyez sur la touche de confirmation pour valider le programme. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter. **1**
- Sélectionnez le poids à l'aide des touches de sélection des paramètres. Le symbole du poids et l'affichage commencent à clignoter. **3**
- Réglez le poids à l'aide des touches « + » et « - ». **4**
- Appuyez sur la touche de confirmation pour valider le poids. L'affichage et le symbole s'arrêtent de clignoter. **1**
- Lancez la cuisson en appuyant sur la touche Start. **2**

Le tableau suivant vous présente les programmes de la fonction spéciale F2, en indiquant les temps de fonctionnement et de repos (de façon à ce que l'aliment soit uniformément réchauffé) par rapport au poids.

Programme	Aliment	Poids (kg)	Temps (min.)	Recommandations
C 01	Pizza	300 – 550	3 – 9	Préchauffer le plat de la pizza
C 02	Plats ultra-congelés	400 – 1000	8 – 14	Remuer 2 fois, couvrir
C 03	Dérivés de pommes de terre, congelés	200 – 450	10 – 12	Remuer 1 fois

i Observations importantes:

- Vous devez toujours utiliser des récipients adaptés aux micro-ondes et un couvercle pour éviter la perte des liquides.
- Remuez les aliments quand le four émet un signal sonore et que l'écran affiche l'indication clignotante suivante : **turn**

Attention ! Le récipient peut être très chaud à la fin du fonctionnement. La plupart des récipients ne sont pas chauffés par les micro-ondes, mais ils peuvent l'être par transmission de la chaleur des aliments.

Instructions de préparation :

- Pizzas congelées – Choisissez des pizzas congelées précuites et des pizzas-baguette.
- Aliments préconfectionnés ultracongelés – Choisir lasagnes, cannelloni, soufflé de crevettes, tous congelés. Toujours couvrir.

- Dérivés de la pomme de terre, congelés – Les frites, les croquettes de pomme de terre et les sautées doivent être adaptées à la préparation au four micro-ondes.

QUELFOUR.COM

PENDANT LE FONCTIONNEMENT...

Interruption d'une cuisson

Dans ces deux cas :

- L'émission de micro-ondes cesse immédiatement.
- Le gril est désactivé mais garde une température très élevée. Danger de brûlure !
- Le temporisateur s'arrête et l'écran affiche le temps de fonctionnement restant.

Vous pouvez alors :

1. remuer ou retourner les aliments, pour obtenir une cuisson uniforme ;
2. modifier les paramètres de la cuisson ;
3. annuler la cuisson, en appuyant sur la touche Cancel.
4. pour reprendre la cuisson, fermez la porte et appuyer sur la touche Start.

Modification des paramètres

- Vous pouvez modifier les paramètres de fonctionnement (temps, poids, puissance) pendant le fonctionnement du four, ou quand la cuisson est interrompue, en procédant de la manière suivante:
 1. Pour modifier le temps de fonctionnement, tournez le bouton rotatif dans l'un ou l'autre sens. Le nouveau temps défini est immédiatement pris en compte.
 2. Pour modifier la puissance, appuyez sur la touche Sélection de poids/puissance. Le témoin respectif clignote. Modifiez le paramètre en tournant le bouton rotatif et validez en appuyant de nouveau sur Sélection de poids/puissance.

Annuler une cuisson

Si vous souhaitez annuler le processus de cuisson, appuyez sur Start/Stop pendant 3 secondes. Un signal sonore est alors émis et l'écran affiche l'heure.

Fin d'une cuisson

À la fin du processus de cuisson, 3 signaux sonores sont émis et l'écran affiche « End ».

Les signaux sonores sont répétés toutes les 30 secondes jusqu'à ce que la porte soit ouverte ou que vous appuyiez sur la touche Start/Stop.

DÉCONGÉLATION

Le tableau ci-dessous présente, d'une manière générale, les différents temps pour la décongélation et pour le repos (de façon à ce que l'aliment soit uniformément réchauffé) en fonction du type et du poids des aliments, et aussi les respectives recommandations.

Aliment	Poids (g)	Temps de décongélation (min.)	Temps de repos (min.)	Observation
Morceaux de viande, porc, veau, bœuf	100	2-3	5-10	Retournez 1 fois
	200	4-5	5-10	Retournez 1 fois
	500	10-12	10-15	Retournez 2 fois
	1000	21-23	20-30	Retournez 2 fois
	1500	32-34	20-30	Retournez 2 fois
Viande à l'étouffée	500	8-10	10-15	Retournez 2 fois
	1000	17-19	20-30	Retournez 3 fois
Viande hachée	100	2-4	5-10	Retournez 2 fois
	500	10-14	20-30	Retournez 3 fois
Saucisse	200	4-6	10-15	Retournez 1 fois
	500	9-12	15-20	Retournez 2 fois
Volailles, morceaux	250	5-6	5-10	Retournez 1 fois
Poulet	1000	20-24	20-30	Retournez 2 fois
Poularde	2500	38-42	25-35	Retournez 3 fois
Filets de poisson	200	4-5	5-10	Retournez 1 fois
Truite	250	5-6	5-10	Retournez 1 fois
Crevettes	100	2-3	5-10	Retournez 1 fois
	500	8-11	15-20	Retournez 2 fois
Fruit	200	4-5	5-10	Retournez 1 fois
	300	8-9	5-10	Retournez 1 fois
	500	11-14	10-20	Retournez 2 fois
Pain	200	4-5	5-10	Retournez 1 fois
	500	10-12	10-15	Retournez 1 fois
	800	15-17	10-20	Retournez 2 fois
Beurre	250	8-10	10-15	
Tomme	250	6-8	10-15	
Crème fraîche	250	7-8	10-15	

Indications générales pour la décongélation

- Pour décongeler, utilisez uniquement de la vaisselle adaptée aux micro-ondes (porcelaine, verre, plastique approprié).
- a fonction Décongélation en fonction du poids et les tableaux correspondants concernent les aliments crus.
- Le temps de décongélation dépend de la quantité et de la hauteur de l'aliment. Quand vous congelez des aliments, pensez déjà à leur décongélation. Distribuez l'aliment en morceaux de hauteur égale à celle du récipient.
- Distribuez le mieux possible l'aliment à l'intérieur du four. Les parties les plus grosses du poisson ou des cuisses de poulet doivent être tournées vers l'extérieur. Vous pouvez protéger les parties les plus délicates avec une feuille d'aluminium. **Important** : la feuille d'aluminium ne doit pas entrer en contact avec les parois de la cavité, car elle peut provoquer un arc électrique.
- Les morceaux les plus denses doivent être retournés plusieurs fois.
- Distribuez l'aliment congelé de la façon la plus uniforme possible, les parties les plus étroites et fines décongelant plus rapidement que les parties grosses et hautes.
- Les aliments riches en graisse comme le beurre et la crème fraîche ne doivent pas être complètement décongelés. S'ils sont à température ambiante, ils seront prêts à être servis en peu de temps. Pour les crèmes ultracongelées qui ont gardé de petits bouts de glace, il est nécessaire de les battre avant de les consommer.
- Mettez les volailles dans un plat creux pour que le jus de la viande s'écoule plus facilement.
- Le pain doit être enveloppé dans une serviette de table pour ne pas trop sécher.
- Retournez les aliments dès que le four émet un signal sonore et que clignote sur l'écran l'indication suivante : **Sur n**.
- Retirez l'emballage de l'aliment congelé sans oublier d'enlever les agrafes, le cas échéant. Pour les récipients destinés à conserver les aliments dans le congélateur et que vous pouvez également utiliser dans le four, retirez seulement le couvercle. Dans les autres cas, mettez les aliments dans des récipients adaptés aux micro-ondes.
- Vous devez enlever et jeter le liquide résultant de la décongélation, principalement des volailles. Il ne doit en aucun cas entrer en contact avec les autres aliments.
- Remarquez bien qu'un temps de repos est nécessaire, dans la fonction Décongélation, jusqu'à ce que l'aliment soit complètement décongelé.

CUISINER AUX MICRO-ONDES

Attention ! Lisez attentivement le chapitre « Indications de sécurité » avant de cuisiner avec votre micro-ondes

Quand vous cuisinez avec le micro-ondes, suivez les recommandations suivantes:

- Avant de chauffer ou de cuisiner des aliments ayant une **peau** ou une enveloppe (saucisses, pommes de terre, tomates, pommes), **percez-les** avec une fourchette pour qu'ils n'éclatent pas à la cuisson. Coupez l'aliment avant de le préparer.
- Vérifiez que votre récipient est adapté aux micro-ondes avant de l'utiliser (voir chapitre : « Quel type de vaisselle utiliser ? »).
- Certains aliments contiennent peu d'eau et son évaporation rapide dans le four peut faire que ce dernier travaille à vide. L'aliment peut alors carboniser (par exemple en **décongelant du pain** ou en faisant des **pop-corns**). Le four et la vaisselle peuvent être endommagés. Le mieux est de surveiller la cuisson et d'éviter tout dépassement du temps nécessaire.
- Il n'est pas possible de chauffer une grande quantité d'huile (**frire**) dans le micro-ondes.
- Retirez les emballages des **plats préconfectionnés** car ils ne sont pas toujours résistants à la chaleur. Suivez les instructions données par le fabricant.
- **Si vous mettez des récipients différents**, par exemple des tasses, disposez-les uniformément sur le plateau rotatif.
- Ne fermez pas les sacs plastique avec des pinces en métal. Choisissez-les en plastique. Percez le sac en plusieurs endroits pour que la vapeur puisse s'échapper.
- Assurez-vous que les aliments que vous chauffez ou que vous cuisinez atteignent une **température de 70°C**.
- Pendant la cuisson, il est possible que de la **vapeur d'eau** se condense sur la vitre de la porte et que des gouttes s'écoulent. C'est une situation normale, surtout quand la température ambiante est basse. La sécurité du four n'est pas en cause. Après l'utilisation, essuyez l'eau de condensation.
- Pour chauffer des liquides, utilisez des **récipients avec une grande ouverture**, pour mieux évacuer la vapeur.

Préparez les aliments en suivant les indications et restez vigilant avec les temps de cuisson et les niveaux de puissance qui sont indiqués dans les tableaux.

Les chiffres sont donnés à titre d'indication. Ils peuvent changer en fonction de l'état initial, de la température, de l'humidité et du type d'aliment. Nous vous conseillons d'ajuster les temps et les niveaux de puissance à chaque situation. Selon l'aliment, il faudra allonger ou raccourcir le temps de cuisson, ou bien monter ou baisser le niveau de puissance.

Cuisiner avec micro-ondes...

- Plus grande est la quantité des aliments, plus longue est la durée de la cuisson. Remarquez bien :
- Double quantité \Rightarrow double du temps
- Moitié de la quantité \Rightarrow moitié du temps
- Plus basse est la température, plus long est le temps de cuisson.
- Les aliments liquides se réchauffent plus rapidement.
- Une bonne distribution des aliments sur le plateau rotatif facilite une cuisson uniforme. Si vous chauffez en même temps des aliments différents, placez ceux qui sont moins denses au centre du plateau et les plus denses vers l'extérieur du plateau.
- La porte du four peut être ouverte à tout moment. Le four s'éteint alors automatiquement. Pour le remettre en fonctionnement, fermez la porte et appuyez sur la touche **START**.
- Quand ils sont couverts, les aliments cuisent plus rapidement et leurs qualités sont mieux préservées. Les micro-ondes doivent pouvoir traverser le couvercle qui doit avoir de petits orifices pour laisser passer la vapeur d'eau.

QUELFOURS.COM

Tableaux et suggestions – Cuisiner les légumes

Aliment	Quantité (g)	Addition de liquides	Puissance (Watt)	Temps (min.)	Temps de repos(min.)	Indications
Choux-fleur	500	100 ml	800	9-11	2-3	Couper en rondelles. Couvrir
Brocolis	300	50 ml	800	6-8	2-3	
Champignons	250	25 ml	800	6-8	2-3	
Petits pois et carottes,	300	100 ml	800	7-9	2-3	Couper en morceaux ou en rondelles. Couvrir
Carottes congelées	250	25 ml	800	8-10	2-3	
Pommes de terre	250	25 ml	800	5-7	2-3	Peler, couper en morceau égaux. Couvrir
Piment	250	25 ml	800	5-7	2-3	Couper en morceaux ou en rondelles. Couvrir
Poireau	250	50 ml	800	5-7	2-3	
Choux de Bruxelles congelés	300	50 ml	800	6-8	2-3	Couvrir
Chou	250	25 ml	800	8-10	2-3	Couvrir

Tableaux et suggestions – Cuisiner le poisson

Aliment	Quantité (g)	Addition de liquides	Puissance (Watt)	Temps (min.)	Temps de repos(min.)
Filets de poisson	500	600	10-12	3	Couvrir. Retourner quand la moitié du temps est écoulée.
Poisson entier	800	800	2-3	2-3	Couvrir. Retourner quand la moitié du temps est écoulée. Éventuellement, couvrir les extrémités fines du poisson.
		400	7-9		

CUISINER AUX GRIL

Pour obtenir de bons résultats avec le grill, utilisez la grille fournie avec le four.

Positionnez la grille de façon à ce qu'elle n'entre pas en contact avec les surfaces métalliques de la cavité, ce qui provoquerait un arc électrique et pourrait détériorer le four.

INDICATIONS IMPORTANTES :

- Lors de la première utilisation du grill, un peu de fumée odorante peut se dégager. Elle résulte de l'emploi d'huiles pendant le processus de fabrication.
- La vitre de la porte atteint des températures très élevées quand le grill est utilisé. **Ne laissez pas les enfants s'approcher.**
- Nous vous conseillons de porter des gants de cuisine car la grille et les parois de la cavité atteignent des températures très élevées.
- Le thermostat de sécurité fait que les résistances s'éteignent temporairement lors d'une utilisation prolongée du grill.
- **Important !** Vous devez vérifier que les récipients que vous utilisez quand vous cuisinez ou faites griller des aliments sont bien adaptés aux micro-ondes. Voir le chapitre sur le type de vaisselle !
- Quand vous utilisez le grill, des éclaboussures de graisse peuvent atteindre la résistance et être brûlées. C'est une situation normale qui ne représente aucun problème de fonctionnement.
- Nettoyez l'intérieur et les accessoires après chaque cuisson, pour que les saletés ne s'incrument pas.

Tableaux et suggestions – Gril sans micro-ondes

Aliment	Quantité (g)	Temps (min.)	Indications
Fisch			
Dorade Sardine/ rascasse rouge	800 6-8 unités	18-24 15-20	Beurrez légèrement. Quand la moitié du temps est écoulée, retournez et ajoutez les condiments
Viande			
Saucisse	6-8 unités	22-26	Percez et retournez quand la moitié du temps est écoulée.
Hamburger congelé	3 unités	18-20	Retournez 2-3 fois
Entrecôte (environ 3 cm d'épaisseur)	400	25-30	Saucez et retournez quand la moitié du temps est écoulée.
Autres			
Toasts	4 unités	1½-3	Surveillez les toasts.
Gratiner des sandwichs	2 unités	5-10	Surveillez le gratin

Préchauffez le gril pendant 2 minutes. Sauf indication contraire, utilisez la grille. Placez la grille sur un récipient dans lequel l'eau et la graisse puissent couler. Les temps sont mentionnés à titre d'indication car ils peuvent varier en fonction de la composition des aliments, de leur quantité et de la cuisson demandée. Le poisson et la viande gagnent un goût délicieux si, avant de les griller, vous les badigeonnez d'huile végétale, épices et herbes aromatiques, et si vous les laissez mariner quelques heures. Ne salez qu'après la grillade.

Les saucisses n'éclatent pas si vous les percez préalablement avec une fourchette.

Au milieu du temps de fonctionnement, contrôlez la cuisson, remuez ou retournez si nécessaire.

Le gril est spécialement adapté pour la cuisson de la viande en morceaux et du poisson en filets. Les morceaux fins de viande peuvent être retournés une seule fois, les plus gros plusieurs fois.

Tableaux et suggestions – Micro-ondes + Gril

La fonction Micro-ondes avec Gril est idéale pour cuisiner rapidement et dorer en même temps les aliments. Vous pouvez également les gratiner.

Les micro-ondes et le grill fonctionnent simultanément. Les micro-ondes cuisent et le grill gratine.

Plat	Quantité (g)	Vaisselle	Puissance (Watt)	Time (min.)	Temps de repos(min.)
Pâtes gratinées	500	Récipient bas	400	12-17	3-5
Pommes de terres gratinées	800	Récipient bas	600	20-22	3-5
Lasagne	environ 800	Récipient bas	600	15-20	3-5
Gratin de tomme	environ 500	Récipient bas	400	18-20	3-5
2 cuisses de poulet, frais (sur la grille)	200 chaque	Récipient bas	400	10-15	3-5
Poulet	environ 1000	Récipient bas et large	400	35-40	3-5
Soupe à l'oignon gratinée	2 tasses de 200	Bol de soupe	400	2-4	3-5

Avant d'utiliser de la vaisselle et des récipients dans le micro-ondes, vérifiez qu'ils y sont bien adaptés. Utilisez seulement de la vaisselle adaptée aux micro-ondes.

La vaisselle utilisée pour la fonction combinée doit être adaptée aux micro-ondes et au grill. Voir le chapitre sur le type de vaisselle !

Remarquez que les valeurs sont mentionnées à titre indicatif et qu'elles peuvent varier en fonction du temps

initial, de la température, de l'humidité et du type d'aliment.

Si l'aliment n'est pas assez doré, mettez-le 5 ou 10 minutes de plus en fonction Gril.

Faites attention aux temps de repos et retournez les morceaux de volaille.

Sauf indications contraires, utilisez le plateau rotatif pour cuisiner.

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont valables pour une cavité du four à froid (il n'est nécessaire de préchauffer).

RÔTIR ET CUIRE

Tableaux et suggestions – Préparation de viande et gâteaux

Micro-ondes

Aliment	Quantité (g)	Puissance (Watt)	Température	Temps (mn)	Temps de repos (mn)
Rôti	1000-1500	400	200	30-40	20
Filet de porc Côtelette ou os	800-1000	200	180-190	50-60	20
Rôti de porc					
Poulet entier	1000/1200	400	200	30-40	10
Poulet en morceaux	500-1000	400	200	25-35	10
Rôti de veau	1500/2000	200	180	60-65	20
Rôti de bœuf	1500-1800	200	200	80-90	20



Conseils pour la cuisson

Retournez les pièces de viande à la moitié du temps de cuisson. Quand le rôti est cuit, laissez-le reposer 20 minutes dans le four éteint et fermé. Le jus de la viande sera ainsi mieux réparti.

La température et le temps de cuisson dépendent du type et de la quantité d'aliment.

S'il n'y a pas d'indication du poids exact du rôti dans le tableau, choisissez le poids immédiatement inférieur et prolongez le temps.

Conseils pour la vaisselle

Vérifiez que la vaisselle entre bien à l'intérieur du four.

Les récipients en verre, quand ils sont chauds, doivent être posés sur un chiffon de cuisine sec.

Au contact d'une surface froide ou mouillée, le verre pourrait se fendiller et éclater. Utilisez un gant de cuisine pour retirer les plats du four.

Important:

En mode de fonctionnement Air chaud/Micro-ondes, utilisez toujours le petit trépied placé sur le plateau rotatif. Les moules, plats bas et récipients doivent toujours être placés sur le trépied.

Exception: placez le moule creux directement sur le plateau rotatif.

Tableaux et suggestions – Cuire / Air chaud

Aliment	Récipient	Niveau	Température	Temp (mn)
Gâteau aux noix	Moule creux	Plateau rotatif	160	50-60
Tarte aux fruits	Moule de Ø 28 cm	Plateau rotatif, petit trépied	160	55-60
Gâteau anglais	Moule creux	Plateau rotatif	160	55-65
Tarte salée	Moule rond en verre	Plateau rotatif, petit trépied	190-200	40-60
Gâteau simple	Moule de Ø 26 cm	Plateau rotatif, petit trépied	160	30-40
Bûche	Moule à gâteau en verre	1	200	12-15
Gâteau aux cerises	Moule à gâteau en verre	1	180-190	40-50

QUELFOUR.COM

Conseils pour les moules à gâteaux

Les moules les plus fréquents sont les moules noirs en métal. Si vous utilisez les micro-ondes, servez-vous de moules à gâteau en verre, en céramique ou en plastique, résistant à des températures de 250°C. Avec ce type de moules, les gâteaux sont moins dorés.

Conseils pour cuisiner les gâteaux

La température de cuisson des gâteaux dépend de la qualité et de la quantité de pâte. Essayez une première fois avec une température plutôt en dessous, ce qui permet d'obtenir un doré plus uniforme. La fois suivante, si nécessaire, choisissez une température plus forte. Placez toujours le moule au centre du plateau ou sur le plateau rotatif.

Suggestions pour une bonne cuisson

Comment vérifier que le gâteau est cuit :

Enfoncez un couteau fin sur le dessus du gâteau. Si la pâte ne colle pas au couteau, le gâteau est cuit.

Le gâteau est très foncé :

La prochaine fois, sélectionnez une température plus basse et laissez cuire le gâteau plus longtemps.

Le gâteau est très sec :

Faites de petits orifices, avec une petite fourchette, dans le gâteau déjà cuit, puis arrosez avec du jus de fruit ou une boisson alcoolique. La prochaine fois, montez la température de près de 10°C et réduisez le temps de cuisson.

Le gâteau ne veut pas sortir du moule

Laissez refroidir le gâteau 5 à 10 minutes. Si la situation perdure, passez la lame d'un couteau tout autour du gâteau pour le dégager. La prochaine fois, beurrez mieux le moule.

Conseils pour économiser l'énergie

Quand vous faites plus de 1 gâteau, il est préférable de les mettre au four les uns après les autres. Encore chaud, le four cuira le deuxième gâteau plus rapidement. Utilisez de préférence des moules foncés, peints ou émaillés en noir, car ils absorbent mieux la chaleur.

Dans le cas de cuissons qui demandent plus de temps, vous pouvez éteindre le four 10 minutes avant la fin pour profiter de la chaleur résiduelle.

QUEL TYPE DE VAISSELLE POUVEZ-VOUS UTILISER?

Fonction Micro-ondes

Prenez garde que les micro-ondes sont réfléchies par les surfaces métalliques. Le verre, la porcelaine, la terre cuite, le plastique et le papier laissent passer les micro-ondes.

Les récipients ou la vaisselle en **métal, ou ayant des parties ou des décorations métalliques, ne doivent donc pas être utilisés dans le micro-ondes**. Le verre et la terre cuite avec des décorations ou des parties métalliques (comme le cristal de plomb) ne doivent pas être utilisés.

L'idéal pour cuisiner au four micro-ondes est d'utiliser le verre, la porcelaine ou la terre cuite réfractaires, et le plastique résistant à la chaleur. Le verre et la porcelaine très fins et fragiles doivent être utilisés, peu de temps, pour décongeler ou chauffer des aliments déjà confectionnés.

La vaisselle peut être très chaude car les aliments chauds lui transmettent leur chaleur. Vous devez donc toujours utiliser un **gant de cuisine!**

Testez la vaisselle

Placez la vaisselle dans le four. Si au bout de 20 secondes à la puissance maximum elle ressort froide ou tiède, alors vous pourrez l'utiliser. Elle n'est pas adaptée si elle a beaucoup chauffé ou provoqué un arc électrique.

Attention!

Lors de l'utilisation des micro-ondes, veuillez retirer de l'appareil tout objet métallique. Les grilles et les plans de cuisson ne doivent être utilisés qu'avec les fonctions gril et convection.

QUELFOUR.COM

Fonction Gril avec Air chaud

En fonction Gril avec air chaud, la vaisselle doit résister à des températures de 300°C. N'utilisez pas de vaisselle en plastique.

Fonction combinée

En fonction combinée, la vaisselle doit être adaptée autant aux micro-ondes qu'au gril.

Récipients et papier aluminium

Vous pouvez utiliser des récipients en aluminium ou du papier aluminium dans le four, si vous suivez les consignes suivantes:

- Suivez les recommandations du fabricant figurant sur l'emballage.
- Ces récipients en aluminium ne doivent pas avoir une hauteur supérieure à 3 cm ni entrer en contact avec les parois de la cavité (distance minimum de 3 cm). Le couvercle en aluminium doit être retiré.
- Mettez le récipient en aluminium directement sur le plateau rotatif. Si vous utilisez la grille, placez le récipient sur un plateau en porcelaine. Ne mettez jamais le récipient directement sur la grille!
- Le temps de cuisson est plus long car les micro-ondes entrent dans les aliments seulement par le dessus. Dans le doute, n'utilisez que de la vaisselle adaptée aux micro-ondes.
- Le papier aluminium peut être utilisé pour réfléchir les micro-ondes pendant la décongélation. Les aliments délicats, tels la volaille ou la viande hachée, peuvent être protégés d'un excès de chaleur en recouvrant les extrémités.
- Important : le papier aluminium ne peut entrer en contact avec les parois de la cavité, cela provoquerait un arc électrique.

Couvercles

Nous vous recommandons d'utiliser des couvercles en verre, en plastique, ou une pellicule adhérente, car ainsi :

- Vous empêchez une évaporation excessive (principalement pour les cuissons très longues) ;
- La cuisson est plus rapide ;
- Les aliments cuits ne sont pas secs ;
- Le goût est mieux préservé.

Le couvercle doit être percé d'orifices pour éviter toute formation de pression. Les sacs en plastique doivent également avoir des ouvertures. Les biberons, les petits pots pour les bébés et tous les récipients équivalents doivent être chauffés sans couvercle, sinon ils pourraient éclater.

Tableaux / Vaisselle

Le tableau suivant donne un aperçu général, qui Type vaisselle est approprié

Mode de fonctionnement Type vaisselle	Micro-ondes		Gril avec Air chaud	Fonction combinée
	Décongeler / réchauffer	Cuisiner		
Verre et porcelaine 1) Vaisselle non résistante au feu, peut être lavée au lave-vaisselle	oui	oui	non	non
Céramique vitrée Verre et porcelaine résistant au feu	oui	oui	oui	oui
Céramique, vaisselle en grès 2) Avec ou sans verre, sans décorations métalliques	oui	oui	non	non
Vaisselle en terre cuite 2) Avec du verre Sans verre	oui non	oui non	non non	non non
Vaisselle en plastique 2) Résistant à une chaleur de 100°C Résistant à une chaleur de 250°C	oui oui	non oui	non non	non non
Films plastique 3) Film plastique pour aliments Cellophane	non oui	non oui	non non	non non
Papier, carton, parchemin 4)	oui	non	non	non
Métal Papier aluminium Emballages en aluminium 5) Accessoires (grille rectangulaire, Plateau en verre)	oui non non oui	non oui non oui	oui oui oui oui	non oui non non

- Sans rebord doré ou argenté et sans cristal de plomb.
- Suivez les indications du fabricant !
- Ne pas utiliser des agrafes en métal pour fermer les sacs. Perforez les sacs. Utilisez les films plastiques uniquement pour recouvrir.
- N'utilisez pas des assiettes en papier ou carton.
- Utilisez uniquement des emballages en aluminium peu profonds et sans couvercle. L'aluminium ne doit pas entrer en contact avec les parois de la cavité.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU FOUR

Le nettoyage est l'unique entretien normalement nécessaire.

Attention ! Le four micro-ondes doit être nettoyé régulièrement, les éclaboussures et petites particules doivent être enlevées. Si vous ne le nettoyez pas régulièrement, la surface du four peut se détériorer, **la vie utile du four sera réduite et une situation dangereuse peut éventuellement apparaître.**

Attention ! Le nettoyage doit être effectué quand le four est débranché de l'alimentation électrique. Retirez la prise du mur ou débranchez le circuit d'alimentation du four.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs, ni frottoirs qui peuvent rayer les parois, ni objets pointus.

N'utilisez pas d'appareils de nettoyage à haute pression ou qui projettent de la vapeur.

Surface avant

Un chiffon humide suffit pour nettoyer le four. S'il est très sale, ajoutez quelques gouttes de produit vaisselle dans l'eau pour humidifier le chiffon. En suivant, essuyez tout le four avec un chiffon sec.

Pour les fours dont le devant est en aluminium, utilisez un produit doux pour les vitres et un chiffon doux ne laissant pas de fibres. Nettoyez horizontalement sans exercer de pression sur la surface.

Retirez immédiatement les taches de calcaire, graisse, amidon, blanc d'œufs. Elles peuvent provoquer de la corrosion.

Évitez que de l'eau entre dans le four.

Intérieur du four

Après chaque utilisation, nettoyez les parois intérieures avec un chiffon humide. Il est ainsi plus facile d'enlever éclaboussures et particules.

Pour les saletés les plus difficiles à enlever, utilisez un produit de nettoyage non agressif.

N'utilisez pas de sprays pour four ni d'autres produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.

La porte et le devant du four doivent toujours être bien propres pour assurer un fonctionnement correct.

Évitez que de l'eau entre dans les orifices de ventilation du micro-ondes.

Enlevez régulièrement le plateau rotatif et son support pour nettoyer la base de la cavité, en particulier quand des liquides ont débordé.

N'allumez pas le four sans le plateau rotatif et son support.

Si la cavité du four est très sale, placez un verre d'eau sur le plateau rotatif et faites fonctionner le four micro-ondes pendant 2 ou 3 minutes à la puissance maximum. La vapeur ainsi libérée va ramollir les saletés qui seront plus faciles à nettoyer avec un chiffon doux.

Les odeurs désagréables (comme après la cuisson d'un poisson) peuvent être facilement éliminées. Versez quelques gouttes de citron dans une tasse d'eau. Mettez une petite cuillère dans la tasse pour éviter une ébullition après coup. Chauffez à la puissance maximum pendant 2 à 3 minutes.

Plafond du four

Quand le plafond du four est sale, le gril peut être abaissé pour en faciliter le nettoyage.

Attendez que le gril ait refroidi avant de l'abaisser, pour éviter tout danger de brûlure.

Procédez comme suit:

- Faites tourner le support du gril de 90° (1).
- Abaissez doucement le gril (2). Ne forcez pas excessivement, vous pourriez l'endommager.
- Quand le plafond est nettoyé, remettez le gril (2) à sa place, puis bloquez-le avec son support en le tournant de 90°.

Le couvercle en mica (3) situé dans le plafond doit toujours être propre. Les particules d'aliments qui s'y accumulent peuvent endommager le four ou provoquer des étincelles.

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni d'objets pointus.


Ne retirez pas le couvercle en mica, pour éviter tout risque.

Le couvercle en verre de la lampe (4), situé dans le plafond du four, peut être facilement retiré pour être nettoyé. Dévissez-le et nettoyez-le avec de l'eau et un peu de produit vaisselle.

Accessoires

Nettoyez les accessoires après chaque utilisation. S'ils sont très sales, laissez-les d'abord tremper, puis lavez-les avec une brosse et une éponge. Les accessoires peuvent être lavés au lave-vaisselle.

Assurez-vous que le plateau rotatif et son support sont toujours propres. N'allumez pas le four sans le plateau rotatif et son support.



QUE FAIRE EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ?

ATTENTION ! Toute réparation ne peut être effectuée que par des techniciens spécialisés. Toute réparation effectuée par des personnes non certifiées par le fabricant peut se révéler dangereuse.

Les problèmes suivants peuvent être corrigés sans appeler l'assistance technique :

L'écran ne s'allume pas ! Vérifiez si :

- L'affichage de l'heure a été masquée (voir chapitre Réglages de base).
- Rien ne se passe quand on appuie sur les touches ! Vérifiez si :
- Le blocage de sécurité est actif (voir chapitre Réglages de base).

Le four ne fonctionne pas ! Vérifiez si :

- La prise est correctement branchée au mur.
- Le circuit d'alimentation du four est branché.
- La porte est complètement fermée. Assurez-vous-en au son produit à la fermeture.
- Il y a des corps étrangers entre la porte et le devant de la cavité.

Pendant le fonctionnement du four, des bruits bizarres se font entendre ! Vérifiez si :

- Des objets métalliques génèrent des arcs électriques à l'intérieur du four (voir chapitre sur le type de vaisselle).
- La vaisselle entre en contact avec les parois du four.
- Il y a des instruments de cuisine à l'intérieur du four.

QUELFOUR.COM

Les aliments ne chauffent pas ou se chauffent très lentement ! Vérifiez si :

- Vous avez utilisé de la vaisselle en métal.
- Vous avez sélectionné un temps de fonctionnement et une puissance appropriés.
- Vous avez placé à l'intérieur du four une quantité d'aliments plus importante ou plus froide que d'habitude.

L'aliment est excessivement chaud, desséché ou brûlé ! Vérifiez que vous avez sélectionné le temps de fonctionnement et le niveau de puissance appropriés.


Un bruit se fait entendre à la fin d'un fonctionnement ! Ceci n'est pas un problème. Le ventilateur de réfrigération continue de fonctionner un moment. Il se débranche quand la température est suffisamment basse.

Le four fonctionne mais l'éclairage intérieur ne s'allume pas ! Si toutes les fonctions travaillent correctement, vous devez probablement changer la lampe. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil.

Remplacement de la lampe

Pour remplacer la lampe, procédez de la façon suivante:

- Débranchez le four de l'alimentation électrique, en retirant la prise du mur ou en coupant le circuit d'alimentation du four.
- Dévissez et enlevez le couvercle en verre de la lampe (1).
- Retirez la lampe halogène (2). Attention ! La lampe peut être très chaude.
- Installez une nouvelle lampe 12V / 10W. Attention ! Ne touchez pas la surface de la lampe directement avec les doigts car cela endommage la lampe. Suivez les instructions du fabricant de la lampe.
- Revissez le couvercle en verre de la lampe (1).
- Rebranchez le four à l'alimentation électrique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description des fonctions





Symbole	Fonction	Puissance Micro-ondes	Aliments
	Micro-ondes	200 W	Décongélation lente pour aliments délicats ; Maintenir chaud
		400 W	Cuisiner à faible température; cuire du riz Décongélation rapide
		600 W	Fondre du beurre Chauffer les aliments pour bébé
		800 W	Cuisiner légumes et aliments Cuisiner et chauffer soigneusement Chauffer et cuisiner des petites quantités Chauffer des aliments délicats
		1000 W	Cuisiner et chauffer rapidement des liquides et des aliments préconfectionnés,
	Gril	---	Griller des aliments
	Micro-ondes + Gril	200 W	Gratiner des toasts
		400 W	Griller volailles et viande
		600 W	Cuisiner tourtes et gratins
	Convection	---	Rôtir et cuisiner de la viande
	Micro-ondes + Convection	200-600	Rôtir des volailles
	Convection Gril ventilé	---	Autres rôtissages rapides
			Rôtir des aliments et préparer des gâteaux
			Dorer des aliments uniformément

Spécification

- Tension AC.....(voir plaque des caractéristiques)
- Puissance requise.....3400 W
- Puissance du gril..... 1500 W
- Puissance de sortie des micro-ondes..... 1000 W
- Fréquence des micro-ondes.....2450 MHz
- Dimensions hors-tout (Longueur×hauteur×Profondeur).....595 × 455 × 542 mm
- Dimensions de la cavité (L×h×P)..... 420 × 210 × 390 mm
- Capacité du four..... 32 l
- Poids.....38 kg

QUELFOUR.COM

L'INSTALLATION/INSTALLATIE



FR

- Introduisez le four dans le meuble jusqu'à ce que l'avant du four butte sur le bois et alignez-le.
- Ouvrez la porte du four et fixez ce dernier aux parois latérales du meuble au moyen des 4 vis fournies, par les trous prévus à cet effet.

NL

- Plaats de oven in het meubelstuk zodat het frame het meubelstuk raakt en hij recht is uitgelijnd.
- Open de oven deur en zet de oven vast aan de zijwanden van het meubelstuk met behulp van de 4 bijgeleverde schroeven, via de 4 gaten in het frame van de oven.

QUELF0UR.COM

QUELFOUR.COM



QUELFOUR.COM